

6 Extra aansluitingen inbouwen

Speciaal voor het maken van extra aansluitingen bijvoorbeeld op het werk, zijn er de EUROchamber® putwand-inlaat en het PE zadelstuk. De EUROchamber® putwand-inlaat is leverbaar in de diameters \varnothing 125 mm en \varnothing 160 mm, het PE zadelstuk is leverbaar in de diameters \varnothing 180 mm tot en met \varnothing 800 mm. Grotere diameters op aanvraag. Zowel de putwand-inlaat als het PE zadelstuk kunnen alleen worden geplaatst in de schacht van de put. Het maken van zo'n extra aansluiting is erg eenvoudig. Te gebruiken boordiameter is afhankelijk van de aan te sluiten inlaatdiameter. Elke diameter heeft een bijbehorende boorafmeting (fraisboor of gatenzaag).



6.1 Montage-instructie putwand-inlaat

- 1.) Boor met een fraisboor een gat in de schacht van de put. Voor het plaatsen van een aansluiting met een diameter van \varnothing 125 mm gebruikt u een boor met een diameter van \varnothing 142 mm. Voor het plaatsen van een aansluiting met een diameter van \varnothing 160 mm gebruikt u een boor met een diameter van \varnothing 184 mm.
- 2.) Verwijder de bramen en plaats het rubbermanchet in het geboorde gat.
- 3.) Smeer het geplaatste rubbermanchet alléén aan de binnenzijde in met glijmiddel. Smeer ook de buitenzijde van de putwand-inlaat in met glijmiddel.
- 4.) Plaats (duw) de putwand-inlaat in het rubbermanchet. Zo nodig met gebruik van een stootijzer.
- 5.) Om eventuele zettingen in de bodem goed te kunnen opvangen, de inlaat zo ver mogelijk in het rubbermanchet schuiven.

6.2 Montage-instructie PE zadelstuk

- 1.) Boor met een fraisboor een gat in de schacht van de put. Gebruik een fraisboor of gatenzaag met een diameter maximaal 2 cm groter dan de diameter van de te plaatsen aansluiting.
- 2.) Verwijder de bramen en leg de bijgeleverde pakking over de spie van het zadelstuk.
- 3.) Zaag het PE zadelstuk op maat zoals aangegeven op bovenstaande tekening.
- 4.) Plaats het zadelstuk in het gat. Boor rondom de aansluiting gaten door het zadelstuk en door de putwand, zodat u deze kunt bevestigen met bouten.

